

# MANUAL-DEF

© 2005 Nicole – <http://www.strikesandspares.de> – Version 1

## **6802-Adapter**

6802 Adapter, für alle Bally -17, -35, -133, Stern-100 und Stern-200 Flipper geeignet.

Der Adapter dient als Ersatz für den 6800 Prozessor in U9 und den statischen Speicher 6810 in U7.

Setzen Sie den Adapter in den U9 Sockel, trennen Sie die Leiterbahn zwischen U16 Bein 10 und U15 Bein 5. Danach löten Sie das Kabel des 6802 Adapters an das Bein 10 des 9602 (U16).

Adapteur 6802, pour les séries -17, -35, -133 de Bally et les séries -100 et -200 de Stern.

Cet adapteur remplace le microprocesseur 6800 (U9) et la mémoire 6810 (U7).

Mettez l'adapteur dans le boîtier U9, coupez le fil entre la patte 10 de U16 et la patte 5 de U15. Ensuite connectez le câble de l'adapteur 6802 à la patte 10 de U16.

6802 adapter for Bally -17, -35, -133 and Stern-100 / -200 games.

This 6802 adapter replaces both 6800 CPU in U9 and the 6810 Ram in U7.

Put the 6802 in the U9 socket and cut the trace between U16 pin 10 and U 15 pin 5. Solder the wire of the 6802 adapter on U16 pin 10.

