

Manual-DEF

© 2006 Nicole - <http://www.strikesandspares.de> - Version 1

Hochspannungsreparaturset/HV-Kit/Kit HV AS2518-16 & AS2518-22

Dieses Set enthält / Ce kit de maintenance contient / This kit contains:

Widerstand / Résistance / Resistor

- 1x 100K / 1W (R35)
- 1x 22K 1/2 W (R51)
- 1x 390R 1/4 W (R52)
- 1x 8K2 1/4 W (R54)
- 1x 1K2 1/4 W (R55)
- 1x 82K 1/2 W (R56)

Andere Bauteile / autre composants / other components

- 1x BUT 11A (Q21)
- 2x 2N3440 (Q22, Q23)
- 1x 1N5275 (VR1)
- 1x 1N4004 (CR21)
- 1x Sicherungshalter / porte -fusible / fuse holder (F1)
- 1x Sicherung / fusible / fuse 3/16A (F1)

BUT11A für / pour / for 2N3584



Schaltplan / plan électrique / schematic

